

Procédure pairage entre le Geode et GSFNav Android

1. Aller dans les paramètres de l'appareil Android
2. Aller dans « Appareils connectés »
3. Vérifier que le SN du Geode à configurer est dans la liste de périphériques associés.




4. Toujours dans paramètres de l'appareil, aller à Système/À propos du téléphone
5. Dans le bas de la fenêtre « À propos du téléphone », appuyé plusieurs fois sur le champ « Numéro de build », jusqu'à ce que l'option développeur soit active.
6. Revenir dans les Paramètres/Système et ouvrir le menu « Options développeur » qui devrait maintenant être visible
7. Activer les options pour les développeurs


8. Dans le champ « Sélectionner l'application de positions fictives », choisir GSFNav

Configuration GSFNavAndroid

1. Dans GSFNav , aller dans Configuration/GPS
2. Dans GPS à utiliser, sélectionner « Bluetooth »



3. Vérifier sur GSFNavAndroid le Pdrop et le nombre de satellites



4. Redémarrer le Geode. Vérifier que le PDOP et nombre de satellites apparaissent toujours.
5. Redémarrer l'appareil Android et GSFNav. Vérifier que le PDOP et nombre de satellites apparaissent toujours.

Le pairage du Geode et de GSFNav Android est complété.